

MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

自動計時錶 使用說明



功能與顯示

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 小秒針
- ④ 日期顯示 (依錶款而定)

計時功能

- ⑤ 12小時計時盤
- ⑥ 30分鐘計時盤
- ⑦ 60秒鐘計時盤
- ⑧ 計時停止／開始
- ⑨ 計時歸零
- ⑩ 快速調校日期 (依錶款而定)

兩段式錶冠：

- I 運行位置和手動上鍊
- II 設定時間 (含停秒功能)

恭喜

恭喜您購買了一款享譽世界的瑞士名牌MIDO®自動計時腕錶。您的計時腕錶採用高品質的材料和零件精心打造，可以防震、抵禦溫度變化、防水及防塵。為了確保您的腕錶能夠長年累月地正常運作，請您務必遵守本手冊中的指示。

操作／設定

計時功能

按下停止／開始按鈕 (8) 以啟動計時功能。

再次按下停止／開始按鈕 (8) 即可停止計時。

若再次按下停止／開始按鈕 (8)，計時將會繼續 (累計時間)；如需將兩枚計時指針 (6、7) 重設歸零，請按下按鈕 (9)。此按鈕僅用於重設計時指針至零位。

時間設定

小心地將錶冠拉出至位置II；此時秒針 (3) 會停止運行。

向前或向後旋轉錶冠，直到指針顯示正確時間。

當時針經過12點鐘位置時，請確認日期是否改變，以辨別當前時間為午夜 (日期變更) 或中午 (日期不變)。

快速調校日期

重要提示：請勿在晚上8點至凌晨2點之間調整日期 (這段時間機芯正處於日期切換過程)。

連續按下調校按鈕 (10)，使日期盤前進，直到顯示正確日期 (4)。在此操作過程中，腕錶將保持正常運行，無需重新調整時間。

維護和保養

我們建議您定期用軟布和溫肥皂水清潔您的腕錶 (真皮錶帶除外)。腕錶浸泡過鹽水後，請用清水沖洗，並讓它完全乾透。

避免將腕錶置於溫度或濕度變化強烈的地方、陽光下或磁場強烈之處。為了確保您享有完善的保養服務和保固維持有效，請務必由MIDO®認可的經銷商或代理商為您服務。只要您細心呵護，您的MIDO®腕錶精密的機械設計就能夠長年累月讓您感到滿意。不過，我們還是建議您每三至四年就將您的腕錶交給MIDO®認可的經銷商或代理商進行檢測。