


石英计时腕表 用户手册



* 中央具有 60 分钟计时器的款式

显示和功能

- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针
- ④ 日历盘

计时器：

- ⑤ 60 秒计时器指针
- ⑥ 30 分钟或 12 小时计时器 (取决于款型)
- ⑦ 1/10 秒计时器指针
- ⑧ 60 秒计时器指针*

表冠有 3 个位置 (9)：

- I 中间位置 (拧紧*, 未拉出)
- II 设置日期的位置 (拧松*, 半拉出)
- III 设置时间的位置 (拧松*, 完全拉出)

* 带螺纹拧紧式表冠的样表：



- IA 初始位置 (拧紧*, 未拉出)
- IB 中间位置 (拧松*, 未拉出)

恭喜

恭喜您选择了世界最知名的瑞士手表品牌之一，TISSOT® 计时腕表。此表采用高品质的材料和部件精心打造而成，可以防震、抵御温度变化、防水和防灰尘。

在作计时器使用时，这款表可以连续计时 30 小时，显示结果可以精确到 1/10 秒，它同时还为您提供以下功能：

- 标准的开始 - 停止 (START-STOP) 功能
- 按段累积计时 (ADD) 功能 (局部时间)
- 同时分段计时 (SPLIT) 功能 (中间时间)

为了保证您的计时腕表能长期运转正常和走时准确，我们请您以后务必注意建议内容。

使用/设置

带螺纹拧紧式表冠的样表

为了确保防水，某些款型配有螺纹拧紧式表冠。在设置时间或日期之前，您必须首先将表冠拧松至位置 **IB**，然后将其拉出至位置 **II** 或 **III**。

重要事项：在每次操作完成后，您必须将表冠旋回以确保手表防水。

设置时间

将表冠拉至位置 **III**，然后顺时针旋转或逆时针旋转以设置期望的时间。在 6 点整时，通过将表冠拉出到第二个停止位来将小秒针与官方时间信号 (收音机/电视机/因特网) 同步。秒针即刻停止。一旦时间设置实现了同步，就将表冠推回位置 **I** (对于带有螺纹拧紧式表冠的款式还要将它拧紧)。

上弦

石英计时腕表不需要上弦。

日期的快速调校

将表冠拉出至位置 **II**，然后向前旋转直至显示正确的日期。在执行该操作时，只有时针在转动。

速度计 (依据款式而定)

速度计用于测量物体以恒速运行时的速度。开始记时操作，经历 1 公里后停止记时。于是计时器指针指向测速计刻度上的一个数字，速度以公里/小时为单位显示。



将计时器归零

在启用计时模式时，首先将计时器归零。如有必要，操作如下：

- 1 将 60 秒计时器指针归零 (表冠处于位置 **III**，按钮 **A**)
- 2 将 30 分钟计时器指针归零 (表冠处于位置 **II**，按钮 **B**) 或者 12 小时计时器* (表冠位于位置 **II**，按钮 **A**)
- 3 将 1/10 秒计时器指针归零 (表冠处于位置 **III**，按钮 **B**)
- 4 60 分钟计时器指针* (表冠位于位置 **II**，按钮 **B**)

* 中央具有 60 分钟计时器的款式



简单天文表 (计时) 操作

简单“计时功能”可以测量单独的事件。

- 1 开始 (START)
- 2 停止 (STOP)
读取时间 (参见实例)
 - 5 分钟，
 - 57 秒针，
 - 7/10 秒钟
- 3 归零

说明：在每次计时操作开始前，计时器指针必须是其原来的设置。如有必要，参见标题为计时器归零的段落。

说明：在表冠按在位置 **I** 时，所有的计时功能都可用。



按段累积计时 (ADD) 功能

按段累积计时 (ADD) 功能允许您测量连续事件而无需在每个事件之间执行归零操作。每次记录的时间就直接加在前一次的总时间上。

- 1 开始 (START)
- 2 停止 (STOP) 读取
- 3 重新开始 (RESTART)
- 4 停止 (STOP) 读取
- 5 重新开始 (RESTART)
- 6 停止 (STOP) 读取
- x 计时器归零



同时分段计时 (SPLIT-TIME) 功能

同时分段计时 (SPLIT) 功能可以在不中断计时的情况下停下指针，读取一段中间时间。当您重新开始时，指针会“追加”差额时间。

- 1 开始 (START)
- 2 同时分段计时 (SPLIT) 1
读取时间 1 (参见图 2)
- 5 分钟，
- 4 秒钟，
- 6/10 秒钟
- 3 重新开始 (RESTART) (追加)
- 4 同时分段计时 (SPLIT) 2
读取时间 2
- 15 分钟，
- 36 秒钟，
- 8/10 秒钟
- 5 重新开始 (RESTART) (追加)
- 6 停止 (STOP)
读取最后时间 (累积时间)
- 25 分钟，
- 18 秒钟，
- 4/10 秒钟
- 7 计时器归零



维护和保养

建议您定期用软布和温肥皂水清洗计时腕表 (除了皮表带)。如若不慎落入盐水中，请在清水中冲洗，并将其完全晾干。

晾干时，请不要将手表置于温度和湿度变化大的场所，也不要将其直接置于阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 到 4 年由许可的 TISSOT® 代表或零售商为您检修一次手表。为了获得优质的售后服务，并确保您的质保有效，请经常与许可的 TISSOT® 代表或零售商联系。

TISSOT® 石英表的优点来自于无与伦比的石英机芯精度。其动力备用量通常在两年以上。如果您估计将有几周或几个月时间不戴手表，建议您将表冠拉出至位置 II 后将表保存好。这样可以切断电源，从而延长电池寿命。

更换电池

一旦电池耗尽，必须马上由许可的 TISSOT® 表的特约代表或零售商更换。电池类型：银锌钮扣电池。

收集及处理达到使用寿命的石英表*

 本标识意味着本产品不能和家庭垃圾一起处理，而应交给当地授权的回收机构。通过遵守这一程序，您将为环境保护和人类健康作出贡献。回收使用有关材料将有助于保护自然资源。

*适用于欧盟成员国和其它有相应法律规定的国家。